

Biobrændselsfyrede centralvarmekedler

*Rettelsesblad -
September 2015*



Side 18

1. afsnit under "Generelt" ændres til følgende tekst:

De generelle anvisninger bør altid følges og suppleres med de anvisninger, der fremgår af afsnittene "Automatisk biobrændselsfyrede centralvarmekedler" eller "Store centralvarmekedler", hvis anlægget kan henføres hertil.

Side 20-21

Tekst startende nederst på side 20, ændres til:

Automatiske biobrændselsfyrede centralvarmekedler

Loftoverflader udføres mindst som beklædning klasse K₁ 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Hvis loftoverfladen er tagdækningens underside, og denne er udført af ubrændbare materialer, anses kravet til beklædning klasse K₁ 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] for opfyldt.

Brandcellen udføres med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse REI 60 [BD-bygningsdel 60] eller bygningsdel EI 60 [BD-bygningsdel 60], dog bygningsdele klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum. Døre ind til andre brandceller bør udføres som mindst dør klasse EI₂ 30-C [BD-dør 30]. Brandcellen bør ikke benyttes som arbejdsrum eller til formål, der kan medføre brandfare.

Automatiske biobrændselsfyrede centralvarmekedler med indfyret effekt større end 60 kW bør placeres i rum udført som selvstændig brandcelle. Brændselsmagasinet kan placeres i det fri eller under åben overdækning, men sidestilles her med fyringsanlæg, og bygningen bør dermed sikres efter anvisningerne i kapitel 5 – se Figur 3.